

# Manual för Elektrisk scooter



Var alltid försiktig när du kör

Använd hjälm och rätta dig efter regler som finns.



**VIKTIGT**



## Batteriunderhåll och laddningsinstruktioner

Scootern måste vara laddad första gången du börjar använda den.

1. Ladda direkt efter användning.
2. Ladda innan längre förvaring. Scootern måste laddas minst var 30:e dag om den inte används. Ladda scootern i 6-8 timmar tills indikatorn på laddaren lyser grönt.
3. **LÅT INTE** maskinen bli djup-urladdad.
4. Av säkerhetsskäl så ladda inte längre än 8 timmar.
5. Stäng av maskinen då den inte används.

**Efterföljs inte dessa instruktioner upphör garantin att gälla.**

**Denna produkt är inte lämpad för extrem eller terräng körning! Ta väl hand om din el-scooter**

**Hoppa inte med denna scooter!**

**Undvik vått och/eller isigt underlag!**

## **Kartongens innehåll**

Din el-scooter kommer med följande utrustning i kartongen. Vänligen kontrollera att du fått allt.

1. El-scooter
2. Batteriladdare
3. Verktygssats
4. Användarmanual

**Nu börjar vi**

## **Montering**

Ta försiktigt scootern ur lådan.

Spänn fast framhjulet.

För att fälla upp scootern så måste du pressa det grå handtaget uppåt samtidigt som du för styret framåt. Handtaget kommer att smälla på plats av sig själv och är fixerat för körning.



Lossa spännet på styrstången och justera styret till rätt, spänn sedan fast spännet igen ordentligt.

## Laddning

Varning: **LÅT INTE** batteriet på scootern bli djupurladdat då detta riskerar att skada och / eller förstöra ditt batteri

1. Se till så att scootern är avslagen och satt på CHA.
2. Laddningskontakten är placerad på sidan. (se nedan)
3. Ta fram din laddare. Plugga in den lilla kontakten i scootern.
4. Sätt i laddaren i ett vägguttag.



När du först kopplar i laddaren kommer den att lysa rött så länge on/off knappen är i laddningsläge. Om on/off knappen är i on eller off läge kommer laddaren att blinka rött/grönt och ingen laddning kommer att ske.

Se till att on/off knappen är i rätt läge och efter 4-8 timmar kommer lampan på laddaren att lysa grönt vilket visar att scootern nu är laddad.

## 3-läges knapp med avstängning

1. **Starta:** tryck på ON – Detta startar scootern.
2. **stäng av:** tryck på OFF – Detta stänger av scootern och förlänger batteriets livstid
3. **Laddning:** tryck på CHA – Endast i detta läge kan du ladda scootern.

## Säkring

Om strömmen av någon anledning blir för hög så poppar säkringen ut, du behöver bara trycka in den igen för att scootern ska gå att köra med igen.



## **Körning**

- **Kontrollera att alla skruvar är ordentligt fast-spända.**
- Fäll upp stödet
- Tryck på ON knappen
- Sätt ena foten på fotbrädan och skjut försiktigt ifrån med den andra samtidigt som du ger lite gas med gashandtaget på höger sida. Nu kommer scootern att köra av sig själv.

Din scooter är utrustad med gashandtag med vilket du kan bestämma hastigheten, ju mer du vrider desto snabbare kör du.

Kontrollera att skruven på bilden nedan är spänd.



## **Stopp / broms**

1. För att bromsa så släpp gashandtaget och greppa bromshandtaget på vänster sida av styret. När det känns som att scootern inte ger full fart eller saktar in är det dags att ladda batteriet.

## **Bromssystem**

Elscootern är utrustad med en bromstrumma som du använder med bromshandtaget på styret. Undvik att ge gas samtidigt som du bromsar.

## Justera bromsarna

Bromsarna ska vara rätt inställda från fabriken men det kan bli aktuellt att justera dem lite då och då.



För att justera bakbromsen:

Om bromsen är för hårt spänd.

1. Lossa skruven vid bromshandtaget genom att vrida den motsols till hjulet snurrar fritt.

Om bromsen är för löst spänd.

- Spänn skruven vid bromshandtaget genom att skruva det medsols tills hjulet börjar få motstånd

För ytterligare justering leta upp justerskruven under scootern vid bakhjulet.



## Skrikande bromsar

I början kan bromsarna låta lite och detta är fullt normalt, det påverkar inte bromsförmågan hos din scooter och kommer att försvinna av sig efter inkörning.

## Problemlösning

Problem	Trolig orsak	Föreslagen lösning
1) dålig acceleration eller låg maxfart	---För lite ström I batteriet	Ladda batteriet
2) scootern är påslagen men den fungerar inte	---säkringen har gått	---tryck in säkringen och prova starta igen
3) kort batteritid	---laddades inte full tid ---batteriet börjar bli gammalt eller har blivit skadat ---många inbromsningar och starter eller påfrestande körning	--- Laddaren trasig, kontrollera kontakter på laddaren och scootern efter synliga fel
4) Laddaren fungerar inte	---ingen lampa lyser vid laddning.	--- Byt laddare
5) andra problem	---Om du stöter på andra problem som uppstått	Vänligen kontakta kundtjänst för mer hjälp