

VARELLI

PICCOLO



ANVÄNDARMANUAL



KÄYTTÖOHJE

V.2003

GRATTIS!

Du har precis införskaffat en Viarell Piccolo Lithium och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss.

Vi på Viarelli hoppas du ska bli riktigt nöjd med din nya moped.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda din moped.

Användarmanualen visar hur du använder och underhåller din moped för att fungera bra och hålla länge.

Genom att ta hand om och vårda din moped regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din moped så var noggrann med att följa rekommendationerna i denna användarmanual.

Lycka till med din nya moped!

Viarelli Sverige

ANVÄNDARMANUAL

■ - INNEHÄLLSFÖRTEKNING

IDENTIFIERING	3
ÖVERSIKT	3
TEKNIK & SPECIFIKATION	4
VIKTIG INFORMATION	5
• Manual, Säker användning	
• Service, Reservdelar & tillbehör	
• Trimmat fordon, Garanti, Reklamation	
INSTRUMENT & INDIKATORER	6
• Display, Tändningslås	
MANÖVERDON	7
• Vänster & Höger manöverdon	
MONTERING AV BACKSPEGLAR	7
BATTERI	7
• Montering & Avmontering, Batteritester	
ANVÄNDNING	8
• Granskning före körsning	
• Starta mopeden, Min moped vill inte starta	
• Bromsa, Stanna & Parkera	
• Ladda mopeden, Batterivård	
SERVICE & UNDERHÅLL	10
• Rengöring, Bromsar	
• Hjul & Däck, Långtidsförvaring	
EGNA ANTEKNINGAR	22
IMPORTÖR	24

■ - IDENTIFIERING

Vid en trafikkontroll kan du bli ombedd att uppge chassi och/eller motornummer.



Chassinummer är stämpplat på ramen framför förararen.



Fordonsidentifikationen är stansad vid bakaxelinfästningen på vänster sida.

■ - ÖVERSIKT



1. Backspegel
2. Bromsgrepp, höger
3. Blinkers, fram
4. Körljus
5. Stötdämpare, fram
6. Frasmbroms
7. Bromsgrepp, vänster
8. Sadel
9. Ladduttag
10. Stötdämpare, bak
11. Fotpinne, passagerare
12. Sidostöd
13. Centralstöd
14. Display



14. Tändningslås
15. Baklampa
16. Blinkers, bak
17. Registreringsskylt
18. Bakreflex
19. Bakbroms
20. Bakhjul
21. Vindskärm
22. Gashandtag
23. Chassisnummer
24. Reflex, sida
25. Framhjul

FORDONET

Yttrre mått (längd, bredd, höjd):.....	1750*650*1100 mm
Hjulbas:.....	1365mm
Markfrigång:	150mm
Fordonsvikt: (inkl batteri)	68kg
Lastkapacitet.....	150 kg
Högssta hastighet	Klass 1: 45 km/h Klass 2: 25 km/h

MOTOR

Modell	MD45D:ZN608V2000W
Motortyp.....	Integrerad BOSCH borstlös DC planetmotor
Effekt:.....	Klass 1: 2.0 kW / 400 min-1 Klass 2: 1.0kW / 400 min-1
Starttyp:.....	Elektrisk
Tändning:.....	Elektrisk
Koppling:.....	Direktdrift

BATTERI

Batterityp.....	.60V Lithium
Batterikapacitet.....	20Ah
Batterivikt	13 kg
Laddcykler.....	>700
Laddtid	~ 6-8 h
Körsträcka	~ 6 mil per laddning

BROMSAR

Broms bak:.....	Trumbroms
Broms fram:.....	Hydraulisk skivbroms

DÄCK, HJUL

Framdäck	3.00-10
Bakdäck.....	3.00-10
Lufttryck framhjul:.....	2.25 bar
Lufttryck bakhjul:.....	2.25 bar
Fälge:.....	.10"

- VIKTIG INFORMATION

- Användarmanualen innehåller den senaste produktinformationen som var tillgänglig vid tiden punkten när den trycktes. Det är dock möjligt att revideringar kan ske. Du finner alltid den senaste utgåvan på webben.**
- Läs denna användarmanual noggrant och ta del av all viktig information innan du startar din Viarelli Piccolo.**
- Följ alltid trafikreglerna och tänk på att säkerhet går före allt annat.**
- Före du använder din Viarelli xxxx i trafiken, var säker på att du har rätt kunskap och erfarenhet genom att öva på en avgränsad yta.**
- Övning ger färdighet och det är ytterst viktigt att du över regelbundet för din egen säkerhet.**
- Anpassa alltid hastigheten till rådande omständigheter. Trafik, väder, hastigheten och din erfarenhet påverkar säkerheten.**
- Fuktigt eller blött underlag påverkar köregenskaperna negativt. T.e.x blir bromsträckan blir dubbelt så lång vid regn än vid torrt väder.**
- Använd alltid godkänd skyddshjälm när du kör och se till att spännet är åtdraget.**
- Modifikationer på fordonet är ej tillåtet och säker körsätt kan ej garanteras om så sker. Garantin upphör ovillkorligen gälla om du modifierar din moped.**

MANUAL

Det är viktigt att ni läser hela denna manual omsorgsfullt innan ni tar er VIARELLI Piccolo i bruk. Manualen innehåller nödvändig information om hur ni skall använda, hantera och underhålla er moped. Före det kan det vara omöjligt att optimera mopeden för just era behov samt att förhindra olyckor. Förvara denna manual så att ni har den nära till hands ifall ni skulle behöva använda er av den.

Skulle ni behöva veta mer om mopeden eller har frågor angående denna manual, vänligen kontakta er VIARELLI återförsäljare. Manualen är en värdehandling och skall alltid medfölja ifall mopeden säljs vidare.

SÄKER ANVÄNDNING

Använd fordonet endast då det är i perfekt tekniskt skick, enligt dess avsedda användning, på ett säkert och miljövänligt sätt.

Ha alltid en auktoriserad Viarelli verkstad att reparera fel som utgör en säkerhetsrisk.

Uppmärksamma och följ informations- och varningssymboler på mopeden

SERVICE

En förutsättning till att er moped skall fungera felfritt, samt för att förhindra förtida slitage, är det ytterst viktigt att ni sköter servicen samt underhållet av mopeden, på det sätt som beskrivs i denna manual. Felaktig eller försummelse av service och underhåll av motor chassi och bromsar kan leda till förtida defekter på mopeden och dess komponenter samt leda till olycka.

Används mopeden under svåra förhållanden såsom på sand eller våta och leriga ytor kan det leda till ett betydligt försnabbat slitage på komponenter som drivsystem, bromsar och fjädring. Därav kan det finnas skäl att kontrollera och byta ut dessa tidigare än nästa planerade service.

Det är av ytterst stor vikt att ni följer serviceintervaller. Följande av dessa säkrar en betydligt längre livstid än er moped.

RESERVDELAR, TILLBEHÖR

För er egen säkerhet, bör endast reservdelar och tillbehör som är godkända eller rekommenderade av VIARELLI användas och installeras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. VIARELLI tar inget ansvar över fel, problem eller olyckor som sker till följd av andra delar eller reparationer. En del reservdelar och tillbehör är specificerade inom parenteser i denna manual. Er auktoriserade VIARELLI verkstad hjälper er gärna med dessa.

TRIMMAT FORDON

I den händelse att fordonet trimmats eller förändrats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

GARANTI

Servicearbeten i serviceprogrammet bör utföras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. All utförd service samt reparationer bör också vara uppskrivna, med verstadens stämpel i både service- och garantihäftet. I alla andra fall upphör garantien att gälla. Skada som uppkommer till följd av oauktorerad service/reparation eller modifiering av mopeden täcks inte av garantin. Vidare information gällande tillverkare, begränsad garanti, samt processer som gäller kan hittas i service- och garantihäftet.

Se viarelli.se/garanti för generella garantivillkor.


REKLAMATION

Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts.

Följdfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

- INSTRUMENT, INDIKATORER

DISPLAY



1. RAN - Uppskattad kvarvarande körsträcka
2. Körlägesval (vissa modeller)
3. Batteri-indikator.
4. Blinkersindikator, vänster
5. Parkeringslägesindikator
 - Lyser när motorn är inaktiverad eller sidostödet nerfällt.
6. Helllusindikator
7. Motorlampa
 - Lyser eller blinkar vid motorproblem.
 - Kontakta en VIARELLI -verkstad
8. "READY" (Klar för köra) -indikator
 - Lyser när strömmen är påslagen, sidostödet uppfällt, hastigheten 0, motorn aktiverad och mopeden klar att köras.
9. ECU kontrollbox varningslampa
 - Lyser/blinkar vid problem med controller.
 - Kontakta en VIARELLI -verkstad
10. Laddningsindikator
 - Lyser när batteriet bör laddas.
11. Effektdiagram
 - Kontakta en VIARELLI -verkstad ifall den lyser.
12. Blinkersindikator, höger
13. Hastighetsmätare
14. Distansemätare

TÄNDNINGSLÅS



1. (ON)  Tändningen är påkopplad och mopeden är igång.
2. (OFF)  Tändningen är fränkopplad.
3. (OPEN) Öppning av sadelfack
4. (LOCK) Tändningen är fränkopplad och styret låst.

STYRLÅS

Använd styrlåset varje gång du lämnar mopeden för att förhindra stöld. Vrid styret helt till vänster för att aktivera styrlåset. Sätt nyckeln i OFF-läget, tryck sedan in nyckeln och vrid den till LOCK-läget. Ta ut nyckeln.



Obs! Testa att styrlåset är aktiverat genom att se om det går att vrida styret till höger och vänster.

ÖPPNA SADELN

- För in nyckeln i tändningslåset och vrid moturs.
- Lyft den bakre delen av sadeln i upprätt läge.
- Dra ut nyckeln.
- Tryck ner sadeln i dess normala läge.
- Dubbelkolla så att sadeln sitter fast.

BAGAGEFÖRVARING

Bagageförvaringen är under sadeln.

I bagageförvaringen ska du:

- Ej förvara några objekt som kan bli skadade av värme.
- Ej förvara några ömtåliga objekt.
- Ej förvara ej några värdesaker.
- Ej förvara olja eller bränsle.
- Se till att vatten inte ansamlas

- MANÖVERDON

VÄNSTER MANÖVERDON



1. Ljudsignal
2. Hel / halvljusval
 - Knappen intryckt: Helljas. Indikatorlampan på displayen lyser
 - Knappen ute: Halvljus.
3. Blinkersknapp
 - För knappen åt endera hålllet för att visa din avsikt att svänga.
 - Knappen återgår till mittläge, men du måste trycka in den efter svängning för att stänga av blinkers.

HÖGER MANÖVERDON



1. ON / OFF
 - Med knappen intryckt är motorn inaktiverad. Parkeringslägeslampan på displayen lyser.
2. Back
 - Med knappen intryckt roterar bakhjulet "bakåt" när du vrider på gasen. Max 8km/h

Backspieglen behöver monteras dit och efterdras efter montering.

För att montera backspieglen gör du följande:

1. Packa upp backspieglen.
2. Observera att backspieglen har olika gängning för häger och vänster sida
3. Montera ditt backspiegeln genom att med fingrarna dra i gängorna och sen efterspänna med verktyg.



OBS! Använd inte onödigt stor kraft innan du säkerställt att gängorna passar i varandra.

- BATTERI

Er Viarelli Piccolo är utrustad med ett Lithium-batteri av hög kvalitet. Se till att värda batteriet enligt anvisningar för att maximera dess livslängd samt bibehålla dess prestanda.



1. Uttag för koppling till moped
2. Huvudsäkring / Huvudströmbrytare
3. Ladduttag för extern laddning
4. Batteritester

MONTERING & AVMONTERING AV BATTERI.


Öppna sadeln med att vrida nyckeln i strömlåset moturs.

Ta ut nyckeln och öppna batterifackets lås som ligger på botten av sadelfacket.

Placera batteriet i batterifacket och koppla mopedens batterikontakt till uttaget på batteriets sida (1)



Slå på huvudströmbrytaren (2).



Montera av batteriet i motsatt ordning

BATTERITESTER

Batteriet har en inbyggd tester så du kan kolla batterinivån även när batteriet är avmonterat.

Tryck på knappen för att kolla laddningsnivån.



- ANVÄNDNING

GRANSKNING OCH UNDERHÅLL FÖRE KÖRNING




OBS! Kontrollera före varje körning att mopeden är i felfritt skick för att säkerställa säker färd!

Före körning av er Viarelli Piccolo, vänligen kontrollera följande saker för att er körning skall bli så säker som möjligt.

Kontrollera att:

- Elsystemet fungerar som det skall.
- Batterinivån är tillräcklig.
- Styret inte är löst och att det rör sig normalt.
- Manöverdon både till höger och vänster fungerar som de skall
- Gasreglaget fungerar normalt.
- Frambromsens oljeslang är hel.
- Däcken är i bra skick, har inga sprickor, hål eller onormalt slitage.
- Däcken har rätt lufttryck.
- Rekommenderat lufttryck. (bar):
 - 2,25 / 2,25 (f/b)
- Däckens mönster är tillräckligt. Minst 0,8mm
- Det inte lyser fel- eller varningslampor på displayen efter start.
- Lampor, lysen & blinkers fungerar som de skall.
- Ljudsignal fungerar.
- Backspegeln är rena och rätt justerade,
- Vänligen kontakta Viarelli återförsäljare ifall ni har frågor gällande onormal funktion eller ifall ni tvekar om funktionerna på mopeden..

STARTA MOPEDEN.

1. Ta ner mopeden från centralstödet.
2. Se till att sidostödet är uppfällt.
3. Vrid tändningsläset till "ON".
4. Hastighetsmätaren visar bokstaven "P"

5. Tryck en gång på Back-knappen på höger manöverdon. Istället för "P" kommer hastighetsmätaren stå på 0 och "READY" lampan lysa.
6. Vrid försiktigt på gasen och känn hur mopeden drar.

MIN MOPED VILL INTE STARTA

Detta avsnitt är en praktisk referens till de vanligaste anledningarna till att din moped inte startar. Kontrollera varje förslag nedan för att få igång din moped.

1. Finns det tillräckligt med kraft i batteriet?
2. Slå på tändningen, tuta. Om du får ljud är batteriet inte tomt. Visar displayens batteriindikator att där är tillräckligt med ström?
3. Är sidostödet uppfällt? Annars kommer din moped inte kunna starta.
4. Är säkringen tillslagen?

BROMSA

- Vid bromsning, släpp gasreglaget till 0-läge och använd fram- och bakbroms samtidigt.
- Endast bakbroms skall huvudsakligen användas på sand, grus, våta/hala eller mjuka underlag.
- Kör förutseende. Bromsa in redan före du skall svänga.



VARNING! För hårt tryck på bromshandtagen gör att mopedens hjul läser sig.



VARNING! Fukt och smuts försämrar bromssystemet. Bromsa försiktigt upprepade gånger för att torka upp, och ta bort smuts från bromsbelägg och bromskivor.

STANNA, PARKERA

- Lämna helst aldrig din moped utan uppsikt eller utanför låsbart förvaringsutrymme.
- Förhindra obehöriga att köra din moped.



VARNING! Varning för brännskador Vissa delar av mopeden uppnår mycket höga temperaturer under användning. Kontakt med dessa delar kan leda till allvarliga brännskador. Undvik kontakt med delar såsom motor, stötihämpare, bromsar och batteri förrän mopeden har kylt ner.



VARNING! Vissa delar upphettas under körning. Parkera inte mopeden nära brandfarliga och/eller lättantändliga material. Placera inte föremål på en moped som precis körts. Invänta att den svalnat.



OBS! Sidostödet är endast designad för att upphålla mopedens vikt. Sitt inte på mopeden när ni parkerar den och fäller ut stödet. För mycket vikt på stödet kan skada stödet och/eller delar av mopedens ram och chassi, vilket leder till att mopeden kan värlta.

LADDA MOPEDEN



OBS! Ladda mopeden för du tar den i bruk för första gången



OBS! Stäng av tändningen när du ska ladda! Låt huvudströmbrytaren på batteriet vara på läge ON.



OBS! Ett batteri tar skada & tappar kapacitet/livslängd av att överladdas. Laddaren är automatisk, men vi rekommenderar att ni för säkerhetsskull använder er av en timer inställd på 8 timmar.

1. Leta upp uttaget för laddning som är placerat under främre delen av sadeln.



2. Se till att laddaren inte är ansluten till vägguttaget innan laddning påbörjas.
3. Anslut laddkontakten till uttaget på mopeden.



4. Anslut därefter laddaren till vägguttaget.
5. En normal laddning tar 6-8 timmar. Batteriet är fulladdat när indikatorlampen på laddaren lyser grönt.
6. Laddaren ska frånkopplas i motsatt ordning efter fullständig laddning.

EXTERN LADDNING



1. Stanna och ställ mopeden på hård och slät mark.
2. Stäng av mopeden.
3. Plocka ut batteriet.
4. Koppla först laddaren till batteriets laddningsport.
5. Koppla sedan laddaren till väggkontakten (230V). Laddaren visar ett rött ljus, som indikerar att laddning pågår.
6. Indikationslampa byter färg till grön när batteriet är fulladdat.

BATTERIVÅRD



VARNING! Läs igenom och följ dessa instruktioner gällande batteriet.

- Var uppmärksam om att batteriet inte blir dränkt eller nedblött.
- Batteritemperatur under laddning 0-45 °C och temperatur under urladdning -20-60 °C
- Batteriet bör laddas genast efter användning. Ifall det inte används på en längre tid skall det plockas bort från mopeden och förvaras inomhus.
- Det är strängt förbjudet att kortsluta batteriet genom att koppla om polerna på batteriet.
- Håll batteriet oåtkomligt för barn, skuddad från externa värmekällor och öppen eld.
- Överlopps ansträngning, stötar eller tryck på batteriet skall undvikas.
- Den medkommande laddaren ska användas. Det är förbjudet att ladda batteriet med andra laddare.
- Batteriet är noggrant inspekterat i fabriken. Det är strängt förbjudet att öppna eller på annat sätt plocka isär batteriet. Ifall ni har frågor eller problem, kontakta VIARELLI återförsäljare.



OBS! Ifall batteriet har blivit helt urladdat, måste det laddas om inom 24 timmar för att undvika permanenta skador.

- SERVICE & UNDERHÅLL

RENGÖRING AV MOPEDEN

Rengör mopeden med rent vatten samt neutralt milt tvättmedel. Tvätta med en mjuk trasa eller tvättsvamp. Använd aldrig metallborstar eller sandpapper för rengöring av mopeden. Efter tvätt, torka av mopeden med en mjuk trasa.



OBS! Koppla bort strömmen via huvudsäkringen före ni tvättar mopeden. Skölj aldrig av mopeden med högtrycktvätt eller motsvarande, för att undvika att vatten kommer in i batteriutrymmet och motor.



OBS! Tvättar, och underhåller ni mopeden regelbundet på rätt sätt, håller den sig snyggare och i bra skick lägre tid vilket kan öka andrahandsvärdet. Undvik direkt solsken på mopeden när ni tvättar den



OBS! Ifall mopeden används under vintern, måste saltade vägar tas i beaktande. Förebyggande åtgärder skall då vidtas för att förhindra korrosion.




Ifall mopeden körs på vägslag som saltas med vägsalt är det viktigt att tvätta mopeden med kallt vatten efter körning. Varmt vatten gör korrasioneffekten hårdare. Rengör mopeden & bromssystemen



- BROMSAR

KONTROLLERA BROMSSKIVA FRAM



Kontrollera tjockleken på bromsskivan med skjutmått. Slitna, för tunna, spruckna eller trasiga bromsskivor bör bytas omedelbart.

Bromsskivornas minimimått (A): 3.0 mm

KONTROLLERA BROMSBELÄGG



Kontrollera bromsbeläggen ovanför eller bakom bromssocket. Jämför med ögonmått förhållandet till tjockleken på bromsbeläggens fäste (A). Det är också slitageytans minmitjocklek.

- Ifall tjockleken på bromsbeläggens slitageyta är mindre än 1mm: Byt omedelbart bromsbeläggen
- Kontrollera att bromsbeläggen inte har sprickor eller skador. Ifall skador eller sprickor observeras: Byt omedelbart bromsbeläggen

JUSTERA BAKBROMS

Frispelet (1) på bromsgreppet till bakhäxan skall vara 10-20mm. År det mer eller mindre bör bromsen justeras enligt följande:



1. Ställ mopeden på centralstödet.
2. Justera frispelet med justermuttern (2).
3. Vrid medols för att minska på frispelet, motsols för att öka på det.
4. Justera 1/2 varv åt gången (1 klick). Snurra därefter på bakhjulet och tryck på bromspedalen. Upprepa steg 2 & 3 tills du har rätt frispel.

HJUL, DÄCK

Däcken är mopedens enda kontakt med marken under körning. Det är alltså av högsta vikt att denna lilla yta är i bästa möjliga skick.

Kontroll av hjul och däck

Kontrollera framhjulet och båda däcken för följande saker före varje körning:

- Böjda, ojämna eller spruckna fälgar.
- Märken av hårda stötar eller kollision.
- Sprickor, hål, saknade delar av slitytor eller slitage på däckens sidor.
- Intryckningar eller utbukningar på däcknen.
- Ojämnt slitage på däckets ytor. Ojämnt slitage indikerar ett problem med antingen däck eller hjul.
- Synlig däckvevnad eller metalltrådar.

Ifall däck eller hjul har nåt av de problemen ovan: Byt ut hjul och däck omedelbart.

KONTROLLERA LUFTTRYCK.

VARNING! För lågt lufttryck är en vanlig orsak till defekter på däcket och kan leda till att däcket spricker, slits ojämnt och punktering. Punktering under färd kan leda till att ni tappar kontrollen över mopeden med olycka som påföljd.

Lufttryck i däcken skall granskas regelbundet. Granskning bör ske med ändamålsenlig mätare och skall göras när däcken är "kalla". Dvs. mopeden inte är körd på 3 timmar. Däcken skall ha följande lyfttryck

Framdäck: 2,25 bar

Bakdäck: 2,25 bar

LÅNGTIDSFÖRVARING

För att bibehålla ert garanti samt för att mopeden skall fungera felfritt efter en längre tids förvaring bör ni följa dessa punkter.

1. Förvara mopeden i rumstemperatur. Se också till att underhållsladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme minst en gång varannan månad med original laddare annars kan batteriet ta skada.
Förvaringsförhållanden för batterier och laddare: Temperatur: 20-35°C. Luftfuktighet: ≤ 65 %
2. Smörj in metalldelar på fordonet (ej bromsdelar) med rostskyddande medel (CRC 556 alt. WD40). Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.
3. Täck över fordonet som skydd mot yttre påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.
4. Ställ mopeden på centralstödet, eller vid saknad av sådant palla upp mopeden för att undvika att däcklen blir deformera eller spricker.

TA MOPEDEN I BRUK EFTER LÅNGTIDSFÖRVARING



- Lägg in, och koppla i batteriet.
- Starta mopeden.
- Kontrollera samtliga granskningspunkter före köra (sida 8)
- Provkö



OBS! Ifall batteriet av någon orsak inte laddats på över 2 månader: Koppla batteriet till mopeden, kör tills batteriet är helt urladdat, ladda sedan batteriet fullt.

ONNEKSI OLKOON!

Olet juuri hankkinut Vlarelli Piccolo Lithiumin ja kiitämme teitä osoittamastanne luottamuksesta.

Me Vlarellillä toivomme ja uskomme että tulet oleman tyytyväinen uuteen ajoneuvoosi.

Luo tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat ajoneuvosi käyttöön. Ohje kertoo miten käytät, huollat ja hoidat ajoneuvoa jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään.

Hoitamalla ja huoltamalla ajoneuvosi oikein ja säännöllisesti, en ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää noudattaa huoltokirjan huoltovälejä sekä huototoimenpiteitä ja tämän ohjeen neuvoja.

Toivotamme sinulle onnea uudelle mopolle!

Viarelli Finland



- KÄYTTÖOHJE

- SISÄLTÖ

TUNNISTETIEDOT	13
YLEISKATSAUS	13
TEKNISET TIEDOT	14
TÄRKEÄÄ TIETOÄ	15
• Käyttöohje, Turvallinen käyttö	
• Huolto, Varaosat & tarvikkeet	
• Viritettä ajoneuvo, Takuu, Reklamaatio	
MITTARISTO, LUKKO	16
• Näytto, Virtalukko,	
• Satulan avaus, Tavaratala	
HALLINTALAITTEET	17
• Vasen & Oikea hallintalaite	
TAUSTAPEILINEN ASENNUS	17
AKKU	17
• Asennus ja poisto, Akkutesteri	
KÄYTÖÄ	18
• Tarkistukset ennen käyttöä	
• Käynnistäminen, Mopo ei käynnisty	
• JArrutus, Pysähdyminen & pysäköinti	
• Lataaminen, Akkutietoa	
HUOLTO JA YLLÄPITOL	20
• Puhdistus, Jarrut	
• Pyörät & renkaat, Pitkääikaisläilytys	
OMAT MUISTIINPANOT	22
MAAHANTUOJA	24

- TUNNISTETIEDOT

Liikennetarkastuksen yhteydessä sinulta saatetaan kysyä ajoneuvon tunnistetietoja.



Sarjanumero on stanssattu runkoon jalkatilassa olevan luukun takana



Typpikilpi sijaitsee takaakselin kiinnityskohdassa vasemmalla puolella.



- YLEISKUVA



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Taustapeili | 8. Satula |
| 2. Jarrukahva, oikea | 9. Latauspistoke |
| 3. Etuvilkku | 10. Takaiskunvaimennin |
| 4. Ajovalo | 11. Jalkatappi, taka |
| 5. Etuiskunkvaimennin | 12. Sivutuki |
| 6. Etujarru | 13. Keskituki |
| 7. Jarrukahva, vasen | 14. Näyttö |

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 15. Virtalukko | 22. Tuulensuoja |
| 16. Takavallo | 23. Kaasukahva |
| 17. Takavilkku | 24. Sarjanumero |
| 18. Rekisterikilpi | 25. Sivuheijastin |
| 19. Takaheijastin | 26. Etupyörä |
| 20. Takajarru | |
| 21. Takapyörä | |

- TEKNISET TIEDOT

Ajoneuvo

Mitat (PxLxK)	1750*650*1100 mm
Akseliväli.....	1365mm
Maavara.....	150mm
Kuivapaino (sis. akun).....	68kg
Max kuorma	150 kg
Huippunopeus	Luokka 1: 45 km/h Luokka 2: 25 km/h**

Moottori

Malli	MD45D:ZN608V2000W
Typpi	Integroitu, hiiliharjaton BOSCH DC napamoottori
Teho	Luokka 1: 2.0 kW / 400 min-1 Luokka 2: 1.0 kW / 400 min-1**
Käynnistys	Sähkö
Sytytys.....	Sähkö
Voimansiirto.....	Suoraveto

Akku

Typpi60V Lithium
Kapasiteetti	20Ah
Paino	13 kg
Lataussyklit	>700
Aika / lataus	~ 6-8 h
Kantama	~ 60 km / lataus

Jarrut

Takajarru.....	Rumpujarru
Etujarru	Hydraulinen levyjarru

Pyörät, renkaat

Eturengas	3.00-10
Takarengas	3.00-10
Ilmanpaine, eturengas	2.25 bar
Ilmanpaine, takarengas	2.25 bar
Vanteet10"

** Malli ei saatavilla Suomessa

- TÄRKEÄÄ TIETOA

- Käyttöohje sisältää viimeisimmän tuotetiedon, joka oli ajankohtainen, kun ohje painettiin. Siksi on mahdotlista, että ohjetta on päivitetty. Löydät aina viimeisimman version osoitteesta motorfinland.fi**
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi kaikki sen tärkeät tiedot ennenkuin käynnistät Viarelli Piccolon**
- Noudata aina liikennesääntöjä ja muista - turvalisuuus ennen kaikkea.**
- Ennen kuin käytät Viarelli Piccoloa liikenteessä, varmista, että omaat tarvittavat tiedot ja taidot harjoittelemalla suljetulla alueella**
- Harjoitus tekee mestarin ja säännöllinen harjoittelut on erittäin tärkeää oman turvallisuutesi kannalta.**
- Säädtele nopeuttasi aina olosuhteiden mukaan. Liikenne, sääolosuhteet ja oma kokemuksesi vaikuttavat turvallisuuteesi.**
- Kosteat tai märät ajopinnat heikentävät ajo-ominaisuukseksia. Esim. jarrutusmatka kaksinkertaistuu sateella verrattuna kuivaan ilmaan.**
- Käytä aina asianmukaista kypärää ajaessasi ja varmista että se on olkein kiristetty.**
- Ajoneuvon virittäminen tai muokkaaminen ei ole sallittua ja ajamisen turvallisuus heikentyy, jos näin tapahtuu. Takuu ei ole voimassa, jos virrität tai muokkaat moposi.**

Käyttöohje

On tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti ennen VIARELLI Piccolon käyttöönottoa.

Ohje sisältää tarvittavat tiedot mopon käytöstä, hallinnasta ja ylläpidosta. Ennen sitä voi olla mahdotonta hallita ajoneuvoa täydellisesti ja estää onnettomuuksia. Pidä tämä käyttöopas niin, että se on ulottuvilla, jos sinun on käytettävä sitä.

Jos tarvitset lisätietoja moposta tai sinulla on kysyttävää tästä oppasta, ota yhteyttä VIARELLI jälleenmyyjään. Ohjekirja on arvoasiakirja, ja se tulisi aina sisällytä, jos mopo myydään uudelleen.

Turvallinen käyttö

Käytä ajoneuvoa vain, kun se on suunnitellussa käyttötarkoitussa täydellisessä teknisessä kunnossa, turvallisella ja ympäristöstäävällisellä tavalla.

Käytä aina asiantuntevaa korjaamoa korjataksesi turvallisuusriskit. Huomioi ja seuraa mopon tietoja ja varoitusmerkkejä

Huolto

Jotta moposi toimisi moitteettomasti ja estäisi ennenaikeista kulumista, on erittäin tärkeää, että käsitletetet mopon huolto ja kunnossapito tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Moottorin, rungon ja jarrujen huollon laiminlyönti tai huomiotta jättäminen voi johtaa mopon ja sen osien ennenaikeisiin virheisiin ja johtaa onnettomuuteen.

Jos mopoa käytetään vaikeissa olosuhteissa, kuten hiekkalla tai märellä ja mutaisilla pinoilla, se voi johtaa komponenttien, kuten käytööjärjestelmien, jarrujen ja jousituksen, huomattavasti kiilthyvään kulumiseen. Siksi voi olla syytä tarkistaa ja korvata nämä aikaisemmin kuin seuraava aikataulun mukainen huolto.

On erittäin tärkeää, että noudatat huoltovälejä. Niitä seuraamalla takaat mopollesi huomattavasti pidemmän käytöön, eikä takuu raukea.

Varaosat ja tarvikkeet

Oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun VIARELLI-korjaamon tulee käyttää ja asentaa vain varaosia ja lisävarusteita, jotka VIARELLI on hyväksynyt tai suositellut. VIARELLI ei vastaa mistään virheistä, ongelmista tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muista osista tai korjauksista.

Jotkut varaosat jalisisävarusteet on määritelty tämän käytööohjeen suluisissa. Valtuutettu VIARELLI-korjaamo tai jälleenmyyjä auttaa mielellään näissä.

Viritetty ajoneuvo

Siihä tapauksessa että ajoneuvoa on viritetty tai muokattu alkuperäisestä takuu raukeaa heti.

Takuu

Huolto-ohjelmassa määriteltyt huoltotyöt tulee suorittaa valtuutettu VIARELLI-korjaamo. Kaikki kunnossapito ja korjaukset tulee myös kirja huoltooliikkeen leima huoltokirjassa. Kaikissa muissakin tapauksissa takuu raukeaa. Takuu ei kata vahingoittumista, joka on aiheutunut mopon luvattomasta muuttamisesta tai muokkaamisesta. Lisätietoja valmistajista, rajoitetusta takuusta ja sovelletavista prosesseista löytyy huolto- ja takuukirjasta.

Katsoto www.motorfinland.fi sivustolta yleiset takuuuehdot


Reklamaatio

Jos ostaja haluaa ilmoittaa virheistä, tulee valtuutetulle huoltooliikkeelle tai jälleenmyyjälle ilmoittaa viasta kohtuulisessa ajassa, yleensä viimeistään 10 päivän kuluessa vian havaitsemisesta.

Viallista osaa tai muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, että et ole korjannut vikaa kohtuullisessa ajassa, ei korvata.

- MITTARISTO, LUKOT

MITTARISTO



1. RAN -Arvioitu jäljellä oleva ajomatka
2. Ajotilanäyttö (jotkut mallit)
3. Akun varaustason näyttö
4. Vilkun merkkivalo, vasen
5. Pysäköintitilan valo
 - Palaa kun moottori on kytketty pois tai sivutuki käännetty alas
6. Kaukovaloilmainsin
7. Moottorin merkkivalo
 - Palaa tai vilkkuu mikäli moottorissa on ongelma.
 - Ota välittömästi yhteyttä VIARELLI huoltoon
8. "READY" (valmis ajoon) -valo
 - Palaa kun ajoneuvo on valmis ajoon. Virta on päällä, moottori aktivoituu, sivutuki ylhäällä, ja nopeus 0 km/h.
9. ECU ohjausboksin merkkivalo
 - Palaa / vilkkuu jos ohjausboksissa on ongelam.
 - Ota yhteyttä VIARELLI huoltoon.
10. Latauksen merkkivalo
 - Palaa kun akkuua tulisi ladata.
11. Tehojen/voimansiirron merkkivalo
 - Ota yhteyttä VIARELLI huoltoon.
12. Vilkun merkkivalo, oikea.
13. Nopeusmittari
14. Matkamittari

VIRITALUKKO



1. (ON) Virta on kytketty pääälle.
2. (OFF) Virta on kytketty pois päältä
3. (OPEN) Satulan avaus
4. (LOCK) Virta on kytketty pois päältä ja ohais on lukittu.

Käytä ohjauslukkoa aina poistuessasi mopon luota varkauksien estämiseksi. Aktivoi ohjaustangon lukitus käänämällä ohjaustankoa vasemmalle. Aseta avain OFF-asentoon, paina sitten avainta sisään ja käänä se LOCK-asentoon. Ota avain ulos.



HUOM! Kokeile aina että ohjauslukko on päällä yritymällä käänää ohjaustankoa oikealle.

SATULAN AVAUS & SULKEMINEN

- Aseta avain virtalukkoon ja käänä vastapäivään
- Satula aukeaa nnaksahduksella. Nosta satula ylös sen takaosasta.
- Poista avain.
- Laske satula alas ja paina takaosasta kunnes kuuluu naksahdus ja satula menee kiinni.

TAVARA SÄILYTYS

Satulan alla on pieni tavaratila.

Huomoi seuraavat asiat koskien tavaransäilytystä:

- Älä säilytä lämpöherkkiä esineitä.
- Älä säilytä herkästi rikkoontuvia esineitä.
- Älä jätä arvotavaraita säilöön.
- Älä säilytä polttoainetta tai öljyjä.
- Pidä huoli että säilytystilaan ei pääse vettä.

- HALLINTALAITTEET

HALLINTALAITE, VASEN



1. Äänitorvi
2. Puoli- ja kaukovalokytkin
 - Sisäänpainettuna: Kaukovalot ovat kytketty. Sininen merkkivalo palaa kojelaudassa.
 - Kytkin ulkona: Lähivalot ovat kytkettyä.
3. Vilkkupainike.
 - Käyttääksesi vilkuja, vie painike siihen suuntaan johon olet kääntymässä.
 - Painike palautuu keskiasentoon. Mutta kytkeäksesi vikun pois päältä sinun on painettava nappia alas kerran.

HALLINTALAITE, OIKEA



1. ON / OFF
 - Kun painike on sisäänpainettu, moottori on kytketty pois käytöstä. Pysäköintililan valo palaa kojelaudassa.
2. Perutus.
 - Painiksi sisäänpainettuna ja kaasukahvaa väintämällä moottori "pakittaa" Max. 8 km/h

Taustapeilit on asennettava ja kiristettävä asennuksen jälkeen.

Asenna taustapeilit seuraavasti:

1. Pura taustapeilit pakkauksesta joka löytyy satulan alta.
2. Huoma, että taustapeileissä on erilaiset kierheet oikealle ja vasemmalle puolelle
3. Asenna taustapeilit ensin kiertämällä ne paikalleen käsin ja kiristämällä sitten työkalulla.



HUOM! Älä käytä liikaa voimaa, ennen kuin olet varmistanut, että peilin kierheet ovat kohdallaan.

- AKKU

Viarelli Piccolo on varustettu korkealaatuisella litiumakulla. Varmista, että säilytät akun ohjeiden mukaan, jotta se maksimoi käyttöiän ja ylläpitää suorituskykyä.



1. Liitin mopoon kytkemiseen
2. Pääsulake
3. Latauspistoke, ulkoista latausta varten
4. Akkutesteri

AKUN ASENNUS JA POSTO.

Avaa satula kääntämällä virtalukon avainta vastapäivään. Poista avain ja avaa satulalokeron pohjassa oleva akkulokeron kannen lukko.

Avaa kansi ja aseta akku lokeroon ja kytkie mopon akkupistoke akun kyljessä olevaan liittimeen (1)



Kytke virta päälle pääsulakkeesta.(2).



Laita akkukotelon kansi sekä satula kiinni.

Poista akku käännetyssä järjestyksessä.

AKKUTESTERI

Akussa on sisäänrakennettu testeri jotta voit tarkistaa varauastason myös akun ollessa kytketty irti.

Paina testerin on/off nappia tarkistaaksesi varauastason.



- KÄYTTÖ

TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ



OBS! Tarkista ennen jokaista ajoa, että mopo on moitteettomassa kunnossa turvallisen matkan varmistamiseksi!

Ennen kuin ajat Viarelli Piccola , tarkista seuraavat asiat, jotka ajo olisi mahdollisimman turvallinen.


Tarkista että:

- Sähköjärjestelmä toimii kunnolla.
- Akun varaustaso on riittävä.
- Ohjaustanko ei ole löysä ja liikkuu normaalisti.
- Sekä oikean- että vasemmanpuoleiset hallintalaitteet toimitvat kuten pitääsi
- Kaasukahva toimii normaalisti.
- Hallinta- ja jarrujärjestelmät toimivat.
- Etujarrun öljyletku on ehjä.
- Ketju ei ole likainen.
- Ketju on riittävän kireä.
- Ketjun, vetolaitteet ja rattaat ovat ehjät ja kunnossa.
- Renkaat ovat hyvässä kunnossa, niissä ei ole halkeamia, reikiä tai epänormaalista kulumaata.
- Renkaiden ilmanpaine on oikea.
- Rengaskuvio on riittävä. Syvyys vähintään 0,8 mm
- Virhevalot tai varoitusvalot eivät tule näytöön käynnistykseen jälkeen.
- Vilkut, valot ja merkkivalot toimivat oikein.
- Äänimerkki toimii.
- Taustapeilit ovat puhtaat ja oikein säädetty

Ota yhteyttä Viarelli-jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä epänormaalista toiminnasta tai jos sinulla on epäilyksiä mopon toiminnosta

Käynnistys

1. Laske mopo alas keskituelta.
2. Varmista että sivutuki on käännetty ylös.
3. Käännä virtalukko "ON"-asentoon.
4. Näyttö syttyy, ja nopeusmittarissa näkyy kirjain "P".



5. Paina kerran peruutusnappia "R". Nopeusnäytöön ilmestyy "00 km/h" ja "READY"-valo syttyy.
6. Käännä varovasti kaasukahvasta ja mopo lähtee liikelle.

MOPO EI KÄYNNISTY

Tämä kohta viittautuu yleisimpiin syyihin, miksi moposi ei käynnisty. Tarkista kaikki alla olevat kohdat saadaksesi mopoille liikkeelle.

1. Onko akussa tarpeeksi virtaa?
2. Kytkie sytytysvirta, ja paina äänitorvea. Jos kuuluu ääntä, akku ei ole tyhjä. Osoittaako näytön akun merkkivalo, että virtaa on riittävästi?
3. Varmista että sivutuki on käännetty ylös asti.
4. Onko pääsulake "ON" -asennossa?

JARRUTUS

- Päästä jarruttaessa kaasukahva 0-asentoon ja paina kumpaakin jarrukahvaa yhtäkaisesti.
- Pelkkää takajarraua tulisi käyttää pääasiassa hiekalla, soralla, märällä / liukkalla tai pehmeällä pinnalla.
- Aja ennakoisten. Jarruta hyvissä ajoin ennen käänymistä.



VAROITUS! Liiallinen paine jarrukahvoihin aiheuttaa mopon pyörien lukittumisen.



VAROITUS! Kosteus ja liika heikentävät jarrutehoa. Jarruta varovasti toistuvasti kuivuaksesi ja poista aksesi lika jarrupaloista ja jarrulevystä.

PYSÄHTYMINEN, PYSÄKÖINTI

- Pyri siihen että et koskaan jätä mopoa valvomattomaan tai lukittavan säilytystilan ulkopuolella.
- Estä mopon luvatonta ajamista



VAROITUS! Palovammavaara! Jotkut mopon osat saavuttavat erittäin korkean lämpötilan käytön aikana. Kosketus näihin osiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Vältä koskettusta osiin kuten moottori, iskunvaimennin, jarrut ja akku, kunnes mopo on jäähtynyt.



HUOM! Jotkut osat kuumenevat ajon aikana. Älä pysäköi mopoja lähellä sytyvää ja / tai sytyviä materiaaleja. Älä aseta esineitä juuri ajetun mopon päälle tai viereen. Odota, että se jäähtyy



HUOM! Sivutuen varaan pysäköity mopo voi helposti kaatua. Pysäköi aina tukevalle ja tasaiselle alustalle



HUOM! Sivutuki on tarkoitettu vain mopon painon ylläpitämiseen. Älä istu mopon pääällä sen seisessä sivutuen varassa. Liiallinen paino voi vaurioittaa tukea ja / tai sen osia sekä mopon runkoja ja alustaa, joka taas mahdollistaa mopon kaatumisen.

MOPON LATAUS



HUOM! Lataa mopo ennen kuin otat sen käyttöön ensimmäistä kertaa.



HUOM! Ladattaessa sytytysvirran tulee olla kytetty pois mutta pääsulake tulee olla "ON-asennossa..".



HUOM! Ylilataaminen vaurioittaa akkua ja heikentää sen tehoa & kapasiteettia. Vaikka laturi on automaattinen suosittelemme varmuuden vuoksi ajastimen käyttöä. Aseta ajastin 8 tuntiin niin varmistat akun latautumisen ja säästät sähköä.

1. Paikanna mopon latauspistoke satulan edessä.



2. Varmista että laturi ei ole kytetty seinäpistokkeeseen ennen latauksen aloittamista

3. Kytke laturi mopon latauspistokkeeseen.



4. Kytke laturi 230V seinäpistokkeeseen.

5. Laturissa sytyy punainen valo joka kertoo latauksen olevan käynnissä. Normaali lataus kestää 6-8 tuntia. Laturin valo muuttuu vihreäksi akun ollessa täysin ladattu.

6. Irroita laturi ensin seinäpistokkeesta ja sitten mopoosta.

ULKOINEN LATAUS



- Pysäköi mopo kovalle, tasaiselle alustalle.
- Sammuta mopo.
- Poista akku mopoista.
- Kytke ensin laturi akun latauspistokkeeseen. Kytke sitten laturi seiväspistokkeeseen (230V).
- Suosittelemme että akku säilytetään huoneenlämmössä.
- Akku on ylläpitoladattava vähintään 60 päivän välein pitkäaikais/kausisäilytyksen aikana

AKKUTIETOA



VAROITUS!

- Varmista että akku ei pääse kastumaan tai likimaan märässä.
- Akun lämpötila latauksen aikana tulee olla 0-45 °C ja purkautumisen aikana -20-60 °C
- Akku on ladattava heti käytön jälkeen. Jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, se tulee poistaa mopoista ja varastoida sisätiloissa.
- Akun oikosulkeminen, napoja vaihtamalla on ehdottomasti kielletty.
- Pidä akku lasten ulottumattomissa. Pidä akku myös ulkoisten lämmönlähteiden ja avotulen ulottumattomissa.
- Vältä akun ylikuormittamista, iskuja tai paineita.
- Mukanatulevaa laturia tulisi aina käyttää. Akun lataaminen muilla latureilla on kielletty.
- Akku tarkistetaan huolellisesti tehtaalla. Avauksen, muokkaaminen tai purkaminen on ehdottomasti kielletty
- **Jos sinulla on kysyttävästä tai ongelmista, ota yhteyttä VIARELLI-jälleenmyyjään.**



HUOM! Mikäli akku on kokonaan purkautunut, pitää sitä ladata 24 tunnin sisällä peruuttamattonien vaurioiden välttämiseksi

- HUOLTO JA YLLÄPITO

MOPON PUHDISTUS

Puhdista mopo puhtaalla vedellä ja neutraalilla miedolla pesuaineella. Pese pehmeällä liinalla tai sienellä.

Älä koskaan puhdista mopoaa metalliharjoilla tai hiekkapaperilla. Kuivaa pesun jälkeen mopo pehmeällä liinalla.



HUOM! Katkaise virta pääsulakeesta ennen pesua mopo. Älä koskaan pese mopoa korkeapaineipesulla tai vastaavalla ehkäistääksesi veden pääsynparistokoteloon ja/tai moottoriin



HUOM! Säännöllinen pesu ja huolto pitää mponne siistinä ja hyvässä kunnossa. Asianmukainen hoito on edellytys mpon pitkälle elinjälle ja korkeammalle jälleenmyyntiarvolle. Vältä suoraa auringonpaistetta mopa pestessänne.




HUOM! Jos mopoja käytetään talvella, suolatut tiet on otettava huomioon. Korroosion ennaltaehkäisy on parasta huolehtia mopon kunnosta



Mikäli moppolla ajetaan suolatuilla teillä on ensisijaisen tärkeää pestä mopa käytön jälkeen kylmällä vedellä. Lämmin vesi kiihyttää korroosiota. Puhdista samalla aina jarrujärjestelmät

JARRUT

Etujarrun jarrulevyn tarkistus



Tarkista jarrulevyn paksuus työntömitalla.. Kuluneet, liian ohut, halkeillut tai rikkoutunut jarrulevy on vaihdettava välittömästi.

Jarrulevyn minimipaksuus (A): 3.0 mm

JARRUPALOJEN TARKISTUS



Tarkista jarrupalat jarrusatalun yläpuolelta tai sen takaata. Vertaa jarrupalojen paksuuksia simmäärälliästi jarrupalojen kiinnitysosaan (A) suhteutettuna. Se on myös jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuu

- Mikäli jarrupalojen kulutuspinta on alle 1mm:
 - Vaihda jarrupalat välittömästi
- Tarkista että jarrupalissa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Mikäli havaitset jarrupalissa halkeamia tai vaurioita:
 - Vaihda jarrupalat välittömästi

TAKAJARRUN SÄÄTÖ

Takajarrun kahvan tulee painettaessa liikkua vapaasti n. 10-20mm ennen kuin tunnet siinä vastusta. Mikäli liikkumavara on isompi tai pienempi tulee jarrut säättää:



1. Aseta mopo keskituen varaan.
2. Käännä takajarrun säätörueuvia 1/2 kierrostaa kerrallaan.
3. Käännä myötäpäivään lisäättääksesi pelivarau ja vasatapäivään vahentääksesi sitä.
4. Käännä ruuvia vaiin 1/2 kierrostaa (1 "napsu") kerrallaan. Pyöritä sen jälkeen takapyörää ja paina jarrukahvaa. Toista kunnes liikkumavara on oikein.

PYÖRÄT, RENKAAT.

Renkaat ovat mopon ainoa kosketus alustaan ajon aikana. Siksi on erityisen tärkeää että tämä pieni pinta on mahdollisimman hyvässä kunnossa.

PYÖRIEN JA RENKAIDEN TARKISTUS

Tarkista sekä pyöriä että renkaita enen jokaista ajoa mm. seuraavien asioiden varalta.:

- Vääntyneitä, irronneita tai hävinneitä pinnoja.
- Vääntyneitä, epätasaisia, tai haljenneita vanteita
- Kovien iskujen tai kolarin jälkiä.
- Halkeamia, reikiä, puuttuvia paloja kulutuspinnasta, tai epätasaisuutta.
- Painaumia tai ulkonemia renkaassa.
- Epätasaisista kulumaa. Epätasanainen kuluma viittaa ongelmaan joko vanteessa tai renkaassa.
- Näkyvää rengaskudosta tai metallilankoja

Mikäli vanteessa tai renkaassa on jokin näistä ongelmista:
Vaihda välittömästi

LMANPAINeen TARKISTUS.

 **VAROITUS!** Liian matala ilmanpaine on yleinen syy rengasvikoihin ja voi aiheuttaa renkaan halkeilun, repeytymisen, epätasaisen kulumisen ja puhkeamisen. Rengasrikko matkan aikana voi johtaa siihen, että menetät ajoneuvon hallinnan onnettomuus seurauksena.

Renkaiden ilmanpaineet on tarkistettava säännöllisesti. Tarkastus tulisi suorittaa sopivalla mittarilla ja kun renkaat ovat "kylmiä". Eli mopo ei ole käytetty 3 tuntiin

Eturengas: 2,25 bar


Takarengas: 2,25 bar

PITKÄAIKAISSÄILYTYS

Takuun säilyttämiseksi teidän on pidettävä huoli että ajoneuvo säytetään pitääikaissäilyksessä VIARELLI:n 4 kohdan ohejiden mukaan.

1. Säilytä ajoneuvo huoneenlämmössä Pidä myös huoli akun/akkujen ylläpitolatauksesta. Akkuja on ladattava vähintään joka toinen kuukausi alkuperäislaturilla.
2. Voitele ajoneuvon metalliosat (ei jarruosa) ruosteelta suojaavilla aineilla (CRC 5-56 tai WD40). Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä sopivista aineesta. Huoma, että jotkut aineet saattavat vahingoittaa maalia ja muita ajoneuvon pintoja
3. Suojaa ajoneuvon ulkoisilta vaikutuksilta kuten aurinko, lika yms. jotkavoi vat vahingoittaa ajoneuvoa
4. Aseta mopo keskituen varaan, tai sen alle asetetun jakkaran tms. päälle jotta renkaat eivät vahingoitu tai epämuidostu

KÄYTÖÖNOTTO PITKÄAIKAIS-SÄILYTYSSEN JÄLKEEN.



- Asenna ja kytke akku.
- Käynnistä mopo.
- Tarkista mopo kauttaltaan
- Tarkista kaikki kohdat sivulta 18 koskien tarkistuksia ennen ajoa.
- Koeaja.



HUOM! Jos akku ei jostain syystä ole ladattu yli 2 kuukauteen: Kytke akku mopoona, aja tunnes akku on täysin tyhjä, lataa sitten akku kokonaan täteen



Importör / Importør / Maahantuoja / Importer

North European Trust

Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN

www.viarelli.com